

LT Originalios naudojimo taisyklės Elektromechaninis patalpos termostatas TMM6 Aprašymas Elektromechaninis patalpos termostatas skirtas šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų valdymui. Termostatas, pagal vartotojo nustatytą temperatūrą gali valdyti ventiliatorius, aušintuvus, šildytuvus ir kitų įrenginius.	PL Oryginalna instrukcja obsługi Elektromechaniczny termostat pokojowy TMM6 Opis produktu Termostat elektromechaniczny przeznaczony do sterowania systemami ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji. Termostat może sterować wentylatorami, chłodnicami, nagrzewnicami lub innymi urządzeniami zgodnie z nastawą temperatury.	EN Original user manual Electromechanical room thermostat TMM6 Description Electromechanical thermostat indented to be used for control of heating, cooling, air conditioning systems. Thermostat can control according temperature setpoint fans, coolers, heaters or other equipments.
Techniniai duomenys • Temperatūros nustatymo ribos – 10..30 °C, • Matavimo tikslumas - ±1 °C, • Maitinimo įtampa – 230 V, • Valdoma apkrova – 6(2) A/250 V, • Vardinis dažnis – 50/60 Hz, • Saugos klasė – IP20, • Maksimali aplinkos temperatūra – 50 °C, • Matmenys – 83x83x32 mm, • Termostatas atitinka standartus – EN60730-1, EN60730-2-9 ir žymimas CE ženklu.	Dane techniczne • Zakres nastawy temperatury - 10..30 °C, • Dokładność pomiaru - ±1 °C, • Napięcie zasilania — 230 BV • Obciążenie sterujące - 6(2) A/250 V, • Częstotliwość - 50/60 Hz, • Klasa ochrony — IP20, • Maks. temperatura otoczenia – 50°C, • Wymiary - 83x83x32 , • Termostat spełnia normy – EN60730-1, EN60730-2-9 i posiada oznaczenie CE.	Technical data • Temperature setpoint - 10..30 °C, • Measurement accuracy - ±1 °C, • Power supply – 230 V, • Control load - 6(2) A/250 V, • Frequency - 50/60 Hz, • Protection class – IP20, • Max. ambient temperature – 50°C, • Dimensions - 83x83x32 mm, • Thermostat corresponds with standards – EN60730-1, EN60730-2-9 and marked CE.
Montavimas ir elektrinis pajungimas 1. Elektrinis pajungimas ir aptarnavimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus. 2. Naudoti tik tokį elektros šaltinį, kurio duomenys yra nurodyti ant termostato lipduko. 3. Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpeliu. 4. Atlaisvinkite varžtą termostato viršuje. 5. Nuimkite dangtelį. 6. Pritvirtinkite termostatą prie sienos. 7. Pajunkite termostatą pagal parodytą schemą. 8. Uždėkite termostato dangtelį ir prisukite varžtą. 9. Įjunkite termostatą su jungikliu, esančiu termostato šone.	Montaż i podłączenie elektryczne 1. Podłączenie elektryczne i serwis może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk, zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi normami instalacji elektrycznych. 2. Źródło zasilania musi być zgodne z danymi na etykiecie termostatu. 3. Należy zainstalować automatyczny wyłącznik nadprądowy z odstępem styków co najmniej 3 mm. 4. Poluzuj śrubę w górnej części termostatu. 5. Zdejmij pokrywę. 6. Zamocuj termostat na ścianie.. 7. Podłącz urządzenie zgodnie z rysunkiem. 8. Załóż pokrywę i dokręć śrubę. 9. Włącz termostat przełącznikiem znajdującym się z boku termostatu..	Installation and electrical connection 1. Electrical connection and service can be made only by qualified electrician according legal international and national electrical installation standards. 2. Power supply source must conform with data on thermostat label. 3. Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed. 4. Loosen screw on the top of thermostat. 5. Remove cover. 6. Fix thermostat to the wall. 7. Make electrical connection as shown in picture. 8. Put on cover and fix screw.

Gamintojas: UAB Valtronika Adresas: Nuklono g. 12, Šiauliai, Lietuva Tel. Nr.: +37068720836 El. paštas: valtronika@valtronika.com https://www.valtronika.com	Producer: UAB Valtronika Address: Nuklono str. 12, Siauliai, Lithuania Phone number: +37068720836 E-mail: valtronika@valtronika.com https://www.valtronika.com
--	--